

WATCH – Smartwatch mit Notruffunktion



Die innovative und stilvolle easierLife WATCH bietet mobilen Nutzer*innen eine zuverlässige Absicherung im Alltag und das jederzeit und überall.

Diese intelligente Uhr vereint eine Vielzahl von Funktionen. Neben der Alarmierungsfunktion über das Touchdisplay oder den seitlich angebrachten Notrufknopf verfügt die easierLife WATCH über eine integrierte Pulsmessung, einen Schrittzähler sowie natürlich über die Uhrzeit und die Datumsanzeige. Für die Kommunikation nutzt die easierLife WATCH eine vorinstallierte SIM-Karte. Im Alarmfall erfolgt die genaue Ortung über verschiedene Satelliten-

systeme, Wi-Fi oder über eine Zellortung. Die Verbindung mit der Zentrale wird zuverlässig aufgebaut und die easierLife Watch baut die bidirektionale Sprachverbindung mit der Zentrale auf. Durch den eingebauten Lautsprecher mit Mikrofon ermöglicht die Uhr eine direkte Kommunikation mit Helfer*innen während eines Notrufs.

Dank der Batterielaufzeit von bis zu drei Tagen (nach Nutzung) und der rechtzeitigen optischen und akustischen Information der Nutzer*innen bei niedrigem Batteriestand sind die Nutzer*innen jederzeit umfassend abgesichert.

Eigenschaften

- › Mobiles Notruf-System mit Satellitenortung und Sprachkommunikation
- › Alarmierung über Touchdisplay oder Alarmknopf
- › Integration von Notrufzentralen, Bezugspersonen oder weiteren Ansprechpartner*innen
- › Lange Batterielaufzeit von bis zu 50 Stunden
- › Wasserdicht (IP67)

WATCH – Smartwatch mit Notruffunktion

Spezifikationen

Frequenz	869 MHz
Backup-Batterie	wiederaufladbar, 3.7 V, 580 mAh
Ladespannung	5V DC
Batterielaufzeit	bis zu 72 Stunden
Lautsprecher	integriert
SIM-Karte	unterstützt 1.8 V und 43 V SIM-Karten
Wasserbeständigkeit	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C für den Betrieb -30 °C bis +70 °C für die Lagerung
Betriebsfeuchtigkeit	bis 85% nicht kondensierend
Abmessungen	47.5 x 16.9 mm

Bitte beachten Sie...

die Alarmierungsfunktion über das Touchdisplay ist beim DRK Kreisverband Ulm e. V. standardmäßig DEAKTIVIERT. Diese Option führt zu vielen unbeabsichtigten Notrufauslösungen.

Drücken Sie den seitlich angebrachten Knopf etwas länger (ein kurzes drücken schaltet das Display ein und zeigt die Uhrzeit) **zur Notrufauslösung!**